

Configuración de Android TV para Digital Signage

Configuración TV

1. Seguir los pasos que recomienda la propia TV y conectar a wifi o cable de red
2. Ingresar una cuenta de Google
3. Se sugerirá y se recomienda actualizar el sistema operativo (esto puede tardar varios minutos)
4. Configurar fecha y hora
5. Ir al apartado de aplicaciones y eliminar o inhabilitar aplicaciones como Netflix, Amazon, Prime video o alguna otra aplicación innecesaria.
6. En el apartado aplicaciones ir a “aplicaciones de sistema” e Inhabilitar chromcast built-in
7. Luego ir a la Play Store e instalar la aplicación **Novisign**

Configuración aplicación

1. Abrir Novisign
2. Ir a la sección inferior izquierda y presionar “**SETUP WITHOUT CODE**”
3. Luego Ingresar usuario y contraseña de la cuenta asociada y presionar **LOGIN**
4. Presionar **ENGRANAJE** (Configuración) al lado derecho del botón **LOGIN**
5. Luego bajar hasta “Display Notiifaction” presionar para que quede en OFF o Desactivado
6. Posteriormente bajar hasta “Start From Cache” y presionar para que quede en ON o Activado
7. Bajar hasta el apartado PLAY MODE y deshabilitar las opciones “Skip Incomplete Slides” y “Skip Slideshow Incomplete Slides”
8. Volver atrás y en la pantalla principal de la aplicación, presionar la **LUPA** de la barra blanca horizontal central, que esta al costado del botón GO y seleccionar la pantalla deseada, que fue previamente creada en nuestro software web.
9. Dejar además activado “Start Player Automatically on device startup”
10. Por último, presionar **GO** y esperar a que se carguen los contenidos

Consideraciones finales

1. Se recomienda desenchufar y volver a enchufar la TV con la aplicación andando, para saber si la TV vuelve sola a mostrar el contenido o en caso de corte de energía se deberá ir in situ a activar la aplicación.
2. La TV se puede programar en horarios de encendido y apagado, pero también se recomienda verificar que al momento de encender lo haga desde la aplicación